

NÁVOD K POUŽITÍ PLYNOVÉHO GRILU

- Profi gril GRID MINI** GP25100
- Profi gril SMART MINI** GP25110
- Profi-Oh íva párk** GP25150
- Profi gril GRID** GP26100
- Profi gril SMART** GP26110
- Kombinace GRID/SMART** GP26115
- Kombinace GRID/OH ÍVA** GP26125

**P E T TE POZORN POKYNY P ED POUŽITÍM
TOHOTO SPOT EBI E!**

Použití :

Stali jste se majiteli profesionálního plynového grilu. Výrobek je určený pro přípravu masa a masných výrobků, zeleniny, k tepelné přípravě pokrmů.

Dodává **MEVA a.s.**, Roudnice n.L.

www.meva.cz

Instalace

Součástí výrobku je hadice a regulační ventil.

Namontujte tlakovou hadici s koncovkou $d=8\text{mm}$ na trubici pívodu plynu na spodní stranu grilu a dotáhněte pomocí klíče 17mm a 14mm. Druhou stranu hadice s koncovkou G1/4“L namontujte na redukční ventil pomocí klíče 17mm.

Regulátor tlaku namontujte na tlakovou láhev s propan-butanem.

POZOR LEVÝ ZÁVIT!!

Použijte mýdlový roztok na kontrolu těsnosti spojů.

Použití

Zkontrolujte zda ovládací knoflíky jsou otočeny na pozici „0“.

Otevřete ventil na tlakové lahvi s propan-butanem.

Vždy zapalujte nejprve levou stranu grilu. Otočte levým ovládacím knoflíkem na pozici „max“ a stlačte. Držte stlačený ovládací knoflík a opakovaně stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalování. Po zapálení plamene držte stisknutý ovládací knoflík minimálně 10 sekund.

Gril vypněte otočením ovládacího knoflíku do polohy „0“.

Pro zapálení pravé strany postupujte stejně bez piezozapalování.

Pokud nedošlo k zapálení zkontrolujte spojení u piezozapalování.

Při nepoužívání grilu déle než 1/2 roku zkontrolujte těsnost spojení!

Údržba a opravy závad

Spotřebič udržujte v suchu a čistotě. Veškeré opravy musí provádět odborníci. Spotřebič nikdy nerozebírejte sami na jednotlivé části. Opravy zajišťuje distributor a smluvní servisní střediska.

POZOR !

- Nepřemisujte spotřebič z místa na místo a neprovádějte jakékoliv pracovní postupy je-li v provozu.
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič.
- **Přístroj spotřebičovává při provozu kyslík a v nepřítomnosti nebo uzavřených prostorech může být uživatel pro nedostatek kyslíku ohrožen.** Zajistěte dostatečný přísuv vzduchu. V traci otvor musí být o přezu 5 000mm² na kilowatt rovnoměrně rozdělený mezi horní a spodní v traci otvor.
- Tabulka uvádí nejmenší velikosti místnosti, které jsou vhodné pro osazení topidly bez kouřovodu. Místnost rovnoměrně rozdělte do spodní a horní části.

Příkon	Objem obytné místnosti	Minimální v traci otvor
2,4 kW	50 m ³	58 cm ²
4,2 kW	90 m ³	100 cm ²

- Chraňte před dětmi.

- Spot ebi nesmí být používán v obytných místnostech výškových budov, v suterénech, koupelnách nebo ložnicích.
- Při provozu dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů stupně hořlavosti B, C1, C2, C3, 1m ve směru šíření a 0,5m nad spot ebi em.
 B - hmoty nese snadno hořlavé
 C1 - hmoty těžce hořlavé
 C2 - hmoty středně hořlavé
 C3 - hmoty lehce hořlavé
- Udržujte spot ebi v čistotě.
- Vynutíte zvláštní pozornost při použití na kluzkých podlahách, aby děti nebo zvířata nezapůsobily nehodu.
- Nikdy nevyměňte tlakovou nádobu v přítomnosti otevřeného ohně.
- Zabraňte zkroucení hadice. Používejte hadice pro propan-butan odpovídající EN 559 a optimální délce 1m. Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
- Dbejte aby spot ebi byl v suchém a čistém prostředí.
- Při dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou láhev.
- Jestliže ucítíte unikát plynu, čtěte se instrukcemi níže.

Únik plynu :

Cítíte-li unikát plynu zavěte ventil tlakové lahve. Uhasete veškerý otevřený ohe a vypnete elektrické spot ebi e. Místnost řádně vyvětrejte. Zkontrolujte hadici a připojení přívodu plynu. Pomalu pootevete ventil a mýdlovou pěnou ověte těsnost. V místě úniku přena bublá. Po nalezení místa úniku plynu zavolejte servisního technika. Nikdy závadu sami neodstraňte.

UPOZORNĚNÍ :

- Čištění panelu spot ebi e prováděte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Ostatní části topidla vyžadují pouze potřebné oprášení.
- Čištění se prováděte pouze tehdy, je-li zcela vychladlé.
- Pokud nebudete topidlo delší dobu používat, doporučujeme ho zakrýt a uložit na suchém, bezpečném místě.
- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na topidlo provést údržbu v servise každé dva roky. Zároveň je třeba vykonávat odborný dozor během provozu spot ebi e.
- Používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- Spot ebi smí být používán s tlakovými lahvemi s propan-butanem 2 a 10kg.
- Spot ebi je možné snadno a bezpečně přemíslovat pouze po vychladnutí.

ZÁRU NÍ LIST

Záru ní podmínky :

Záru ní doba je 36 m síc ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu po níž je výrobek v oprav).

1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za p edpokladu, že výrobek je užíván v souladu s p iloženým návodem k obsluze.
2. Vyskytne-li se závada výrobku v záru ní dob , má kupující nárok na bezplatnou opravu v ur ených servisních st ediscích za p edpokladu, že se jedná prokazateln o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.
3. Podmínkou pro uplatn ní nárok ze záruky je p edložení správn a íiteln vypln ného záru ního listu, jenž musí být opat en adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
4. Nároky ze záruky zanikají : nebyla-li záruka uplatn na v záru ní dob nebo p í svévolných zm nách p vodních zápis v záru ní list , p í neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než ur eným servisním st ediskem nebo v p ípad , že byl výrobek uživatelem í jinou osobou mechanicky í jinak poškozen.

Adresa prodejny :

.....

.....

Datum zakoupení výrobku :

.....

Razítko prodejny

.....

Podpis prodávajícího